

1. Скачай файл обновления прошивки по ссылке:
https://drive.google.com/file/d/1_Lp0p_HDFibuoGThzx6RADmtmsdr1x5q/view?usp=sharing
2. Возьмите microSD-карту и полностью очистите ее
3. Скопируйте файл обновления (update.bfu) на пустую microSD-карту
4. Включите Rumba и убедитесь, что колонка не подключена к какому-либо устройству
5. Вставьте microSD-карту с файлом обновления во включенную колонку. Rumba сообщит, что вы вставили карту, после чего раздастся звуковой сигнал, указывающий на обновление. Не выключайте колонку и не подключайте ее к какому-либо устройству. Rumba автоматически выключится после завершения обновления
6. Извлеките microSD-карту и подождите 30 секунд, прежде чем включить Rumba
7. Через 30 секунд включите колонку

Примечание: Перед прослушиванием музыки с этой же microSD-карты обязательно удалите с нее файл обновления (update.bfu)