

1. Завантажте файл оновлення прошивки за посиланням:
https://drive.google.com/file/d/1_Lp0p_HDFibu0GThzx6RADmtmsdr1x5q/view?usp=sharing
2. Візьміть microSD-карту та повністю очистіть її
3. Скопіюйте файл оновлення (update.bfu) на порожню microSD-карту
4. Увімкніть Rumba і переконайтеся, що колонка не підключена до будь-якого пристрою
5. Вставте microSD-карту з файлом оновлення у включену колонку. Rumba повідомить, що ви вставили карту, після чого пролунає звуковий сигнал, який вказує на оновлення. Не вимикайте колонку та не підключайте її до будь-якого пристрою. Rumba автоматично вимкнеться після завершення оновлення
6. Вийміть microSD-карту і почекайте 30 секунд, перш ніж включити Rumba
7. Через 30 секунд включіть колонку

Примітка: Перед прослуховуванням музики з цієї ж microSD-карти обов'язково видаліть з неї файл оновлення (update.bfu)