

Сканер 2D штрих-кодів

Коротка інструкція



V3.6



Почати
програмування

Дана коротка інструкція призначена для сканерів
2D штрих-коду IKS.

Як запрограмувати цей сканер:

1. Відскануйте код «Почати програмування».
2. Відскануйте коди налаштувань, які вам потрібні.
3. Відскануйте код «Завершення програмування».

На цьому установка завершена, і сканер готовий
до використання з вибраними вами
налаштуваннями.

Системні налаштування

Заводські налаштування за замовчуванням



Заводські налаштування за замовчуванням

Примітка: Заводські налаштування за
замовчуванням відзначені в даній інструкції
зірочкою «*».

Інтерфейс



USB-KBW



USB Virtual Com



RS-232

Завершення
програмування



Почати
програмування

Типи штрих-кодів



Деактивація сканування 1D штрих-кодів



* Активація сканування всіх штрих-кодів



Деактивація сканування 2D штрих-кодів

Режим сканування



* Ручний



Безперервний



Автоматичний

Чутливість



* Висока



Середня

Завершення
програмування



Почати
програмування

Звук



Вимкнути



* Увімкнути



Тихий



Середній



* Гучний

Приціл



Нормальне зчитування



Вимкнути



* Увімкнути

Завершення
програмування





Почати
програмування

Налаштування USB-KBW

Виведення символів з клавіатури



* Виведення оригінальних даних

Завершення
програмування



Почати
програмування

Регістр



Переключити в верхній регістр



Зміна регістра



Переключити в нижній регістр



* Перемикання регістру

Додавання розділювача



* Додати розділювач CR



Додати розділювач CR + LF



Додати розділювач TAB



Скасувати додавання розділювача

Завершення
програмування



почати
програмування

Розкладка клавіатури



Росія



Німеччина



Швеція



Японія



Туреччина F

Завершення
програмування



*США



Франція



Іспанія



Італія



Туреччина Q



почати
програмування

Налаштування RS-232

Швидкість обміну



*9600



1200



2400



4800



19200



38400



57600



115200

Завершення
програмування

