

# KULT X

## Blender do koktajli MIX&GO



**Instrukcja obsługi**



## Budowa miksera Mix & Go

- 1. 1 x Pojemnik mieszalny (model Mix & Go)
- 2. 2x Pojemnik mieszalny (model Mix & Go Duo)
- 3. 1x Pojemnik mieszalny Cromargan® (model Mix & Go Keep Cool)
- 4. Moduł noży
- 5. Przycisk włączania
- 6. Moduł napędowy
- 7. 1x Pokrywa (model Mix & Go)
- 9. 2x Pokrywa (model Mix & Go Duo)
- 10. 1x Pokrywa (model Mix & Go Keep Cool)

### **Podstawowe wskazówki w zakresie bezpieczeństwa**

- Sprzęt opisany w niniejszej instrukcji może być użytkowany przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub że otrzymały informacje o bezpiecznym korzystaniu z urządzenia i rozumieją związane z nim zagrożenia.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci. Należy dopilnować, aby dzieci nie miały dostępu do urządzenia jak i jego przewodu zasilającego.
- Dzieci należy nadzorować, aby nie dopuścić, żeby bawiły się urządzeniem.
- Urządzenie należy zawsze odłączać od zasilania poprzez wyciągnięcie wtyku z gniazda sieciowego, jeżeli urządzenia nie będzie nikt nadzorował bądź jeżeli wystąpi usterka podczas pracy, a także przed złożeniem urządzenia, jego demontażem lub czyszczeniem.
- W razie uszkodzenia przewodu zasilającego urządzenia, ze względów bezpieczeństwa musi on zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę.
- Należy zachować ostrożność przy posługiwaniu się ostrzami tnącymi, opróżnianiu dzbanka i czyszczeniu urządzenia.
- Po użyciu urządzenia należy wyczyścić wszystkie powierzchnie, które miały styczność z żywnością. Stosowne zalecenia podane są w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.

### **Przed użyciem**

Mikser należy użytkować wyłącznie do celów, do których jest przeznaczony przy jednoczesnym przestrzeganiu instrukcji obsługi. Zatem przed rozpoczęciem eksploatacji należy skrupulatnie przeczytać instrukcję. Zawiera ona zalecenia dotyczące użytkowania, czyszczenia i konserwowania urządzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w razie nieprzestrzegania instrukcji. Instrukcję należy przechowywać w odpowiednim miejscu i przekazać ją następnemu użytkownikowi wraz z urządzeniem. Należy też zwrócić uwagę na informacje gwarancyjne podane na końcu instrukcji. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego, a raczej tylko do

przygotowywania potraw w ilościach typowych dla gospodarstwa domowego.  
Podczas eksploatacji należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

#### Dane techniczne

Napięcie znamionowe: 220 - 240 V~ 50/60 Hz

Pobór mocy: 300 W

Klasa bezpieczeństwa: II

## Zalecenia bezpieczeństwa

- Urządzenie można podłączać wyłącznie do prawidłowo zamontowanego i uziemionego gniazda elektrycznego. Przewód zasilający i wtyk muszą być suche.
- Przewodu zasilającego nie należy przygniatać, napinać na ostrych krawędziach ani zostawiać w pozycji wiszącej, natomiast należy go chronić przed wysoką temperaturą i olejami.
- Nie należy stawiać urządzenia na gorących powierzchniach, np na płytach grzejnych; nie powinno się też użytkować urządzenia w pobliżu otwartych źródeł ognia.
- Nie wolno wyciągać wtyku z gniazda pociągając za przewód zasilający; nie należy też wyciągać wtyku mokrymi rękami.
- Urządzenia nie należy włączać, jeżeli pojemnik jest pusty.
- **Przed zdjęciem pokrywy należy zawsze poczekać na całkowite zatrzymanie się ostrzy.**
- Pokrywę wolno zdjąć dopiero po wyjęciu wtyku z gniazda elektrycznego.
- KULT X Mix & Go, Mix & Go Duo:  
**Przeostrog!** Przygotowywanie gorących potraw niesie z sobą ryzyko oparzenia się. W ekstremalnych przypadkach może dojść do uszkodzenia pojemnika. Za pomocą miksera można przygotowywać potrawy o maksymalnej temperaturze do 60°C.
- KULT X Mix & Go Keep Cool:  
**Uwaga!** W pojemniku blendującym Cromargan® można przygotowywać lub transportować potrawy o maksymalnej temperaturze do 30°C.
- Przed wymianą akcesoriów lub dodatkowych części ruchomych, urządzenie musi zostać wyłączone i odłączone od źródła zasilania.
- Należy zaprzestać użytkowania urządzenia i/lub natychmiast wyciągnąć wtyk z gniazda zasilania:
  - w razie uszkodzenia urządzenia lub jego przewodu zasilającego;
  - w razie podejrzenia, że wystąpiła usterka po tym, jak mikser spadł z wysokości lub uległ innemu, podobnemu wypadkowi.W takich przypadkach należy przestać urządzenie do naprawy.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Wykorzystywanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi lub niefachowo dokonana naprawa zwalnia nas wszelkiej odpowiedzialności. Dotyczy to także odpowiedzialności z tytułu gwarancji.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.

## Użytkowanie

Urządzenie przeznaczone jest do mieszania i blendowania produktów spożywczych takich jak owoce i warzywa oraz do przygotowywania soków, koktajli smoothie i shake'ów, jak również do kruszenia kostek lodu. Wykorzystując pokrywę (5), pojemnik mieszalny (1) można zastosować jako butelkę, w której można zabrać ze sobą przygotowany koktajl smoothie lub sok.

## Uruchomienie

Urządzenie należy wyczyścić zgodnie z zaleceniami w rozdziale zatytułowanym „Czyszczenie i konserwacja”.

- Produkty, na przykład owoce i warzywa, należy pokroić na małe kawałki i włożyć do pojemnika mieszalnego (1). Zappełnić pojemnik do poziomu 600 ml (maksimum).
- Wkręcić moduł noży (2) do pojemnika mieszalnego (1), przekręcając go zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
- Umieścić pojemnik mieszalny (1) na module napędowym (4). Dopilnować, aby oznaczenie „V” na module noży (2) było ustawione na równi z oznaczeniem na module napędowym (4). Następnie zacząć przekręcać pojemnik mieszalny (1) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jednocześnie wywierając delikatny nacisk w dół, do momentu aż zablokuje się we właściwej pozycji.  
**Ostrzeżenie:** urządzenie nie będzie działać, jeżeli pojemnik mieszalny (1) nie będzie prawidłowo zamocowany. Funkcja wyłączania ze względów bezpieczeństwa nie pozwala na pracę urządzenia bez przymocowanego pojemnika mieszalnego (1).
- Włożyć wtyk do gniazda zasilania elektrycznego.
- Aby rozpocząć miksowanie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Start (3).  
Im dłużej przycisk start (3) jest przytrzymywany w pozycji włączonej, tym drobniej zawartość pojemnika będzie zblendowana.
- W momencie uzyskania żądanej konsystencji, przycisk start (3) należy zwolnić, a wtyk wyjąć z gniazda zasilania..
- Zdjąć pojemnik mieszalny (1) z modułu napędowego (4). W tym celu należy zacząć przekręcać pojemnik mieszalny (1) w kierunku przeciwnym ruchowi wskazówek zegara, jednocześnie wywierając delikatny nacisk w dół, a następnie pojemnik podnieść, wraz z modulem noży, i zdjąć z podstawy.
- Wykręcić moduł noży (2) z pojemnika mieszalnego (1), przekręcając go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Przygotowany napój smoothie lub sok można teraz wylać z pojemnika. Można też wykorzystać pojemnik mieszalny (1) jako butelkę. W tym celu należy przykręcić do pojemnika (1) pokrywę (5).

### Kruszenie kostek lodu

Włożyć maksimum 4 kostki lodu do pojemnika (1) i zamknąć go modulem noży (2).

Nacisnąć i przytrzymać przycisk start (3) tylko przez kilka sekund. Kiedy kostki lodu spadną na dno pojemnika mieszalnego (1), przycisk start (3) można ponownie przycisnąć na kilka sekund. Czynność należy powtarzać do uzyskania żądanej konsystencji kruszonego lodu.

### Pojemnik blendujący Cromargan® (dotyczy tylko Mix & Go Keep Cool)

Pojemnik blendujący Cromargan® jest szczególnie użyteczny przy sporządzaniu i/lub transportowaniu chłodnych napojów, na przykład smoothie z kostkami lodu, mrożonych owoców lub mrożonej herbaty. Pojemnik Cromargan® utrzyma niską temperaturę napoju przez kilka godzin. Uwaga: w pojemniku blendującym Cromargan® można przygotowywać lub transportować potrawy o maksymalnej temperaturze do 30°C.




## Czyszczenie i konserwacja

Po zakończeniu użytkowania należy wyjąć wtyk z gniazda zasilania. Nie należy zanurzać modułu napędowego (4) w wodzie,

trzeba go po prostu przetrzeć wilgotną szmatką. Nie należy używać ściernych środków do czyszczenia.

Podczas czyszczenia modułu noży (2) powinno się zwracać szczególną uwagę, aby nie zranić się ostrzami.

Istotnym ułatwieniem jest to, że pojemnik mieszalny (1) i pokrywę (5) można umyć w zmywarce.

	 Można myć w zmywarce	 Można sptukiwać pod bieżącą wodą	 Można przecierać wilgotną ściereczką
Pojemnik mieszalny (1)	✓	✓	✓
Moduł noży (2)		✓	✓
Moduł napędowy (4)			✓
Pokrywa (5)	✓	✓	✓

2009/125/WE.

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania dyrektyw 2014/35/UE, 2014/30/UE oraz



Zgodność z wymogami punktu 11 normy EN60335 zweryfikowano wykorzystując następujący przepis: 240 g marchwi+360 g wody.

Procedura: urządzenie włączone przez 10 sekund, następnie urządzenie wyłączone przez 1 minutę



Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu w normalnych odpadach komunalnych, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Materiały nadają się do powtórnego wykorzystania, zgodnie z ich odpowiednim oznaczeniem. Ponowne używanie starych urządzeń, przekazywanie ich do recyklingu lub wykorzystanie w inny sposób stanowi istotny wkład w ochronę środowiska naturalnego.

Informację o lokalizacji najbliższego punktu zbiórki urządzeń można uzyskać w odpowiednim urzędzie gminy.

Zastrzega się możliwość zmian.



**Producent:**

WMF consumer electric GmbH  
Messerschmittstraße 4  
D-89343 Jettingen-Scheppach  
Niemcy  
[www.wmf-ce.de](http://www.wmf-ce.de)

---

**Dystrybutor:**

GRUPE SEB POLSKA SP. Z O.O.  
Ul. INFLANCKA 4C 00-189 WARSZAWA  
POLSKA

0416270011  
0416310011  
0416410011  
0416470011  
IB-1627+1631+1641+1647-10-1608