



# Instrukcja obsługi



**Multi Grill 4 in 1**

**01.112536.01.002**

# OPIS CZĘŚCI



# Instrukcje użytkowania

## BEZPIECZEŃSTWO

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w przypadku nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilania, aby uniknąć zagrożenia, musi on być wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub osoby o podobnych kwalifikacjach.
- Nie wolno przesuwając urządzenia, ciągnąć za przewód ani dopuszczać do zaplątania kabla.
- Urządzenie należy umieścić na stabilnej i wypoziomowanej powierzchni.
- Nigdy nie należy zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenie przeznaczone jest tylko do eksploatacji w gospodarstwie domowym, w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
- Dzieci poniżej 8 roku życia nie mogą używać tego urządzenia. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych i psychicznych bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, pod warunkiem, że są nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego używania urządzenia, a także rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Urządzenie oraz dołączony do niego kabel należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, które nie ukończyły 8 lat. Czyszczenia i konserwacji nie powinny wykonywać dzieci chyba, że ukończyły 8 lat i znajdują się pod nadzorem osoby dorosłej.
- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy zanurzać przewodu, wtyczki ani urządzenia w wodzie bądź w innej cieczy.
- Urządzenie oraz dołączony do niego kabel należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, które nie ukończyły 8 lat.
- Podczas pracy urządzenia temperatura jego dostępnych powierzchni może być wysoka.

- Urządzenie nie powinno być używane w połączeniu z zewnętrznym wyłącznikiem czasowym lub osobnym urządzeniem sterującym.
- Aby zapobiec powstaniu pożaru lub porażenia prądem nie narażać urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci.



- Powierzchnia podczas użytkowania może się rozgrzewać.

#### OPIS CZĘŚCI

1. Termostat
2. Lampka kontrolna
3. Płyty do grillowania (płaskie + żebrowane)
4. Płyty do gofrów
5. Płyty z zamknięciem
6. Pojemnik na tłuszcz

#### PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Urządzenie i akcesoria należy wyjąć z pudełka. Usuń z urządzenia naklejki, folię ochronną lub elementy plastikowe.
- Urządzenie umieścić na odpowiedniej, płaskiej powierzchni i zapewnić minimum 10 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia. Urządzenie to nie jest przystosowane do montażu w szafce lub do użytkowania na wolnym powietrzu.
- Kabel zasilający należy podłączyć do gniazda elektrycznego. (Uwaga: przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie wskazane na urządzeniu odpowiada napięciu sieci lokalnej. Napięcie 220–240 V 50/60 Hz)

#### UŻYTKOWANIE

- Podłącz przewód zasilający do gniazdka i przełącz przycisk termostatu na żądane ustawienie. Urządzenie nagrzewa się przez kilka minut. Czas ten można wykorzystać na przygotowanie składników. Po osiągnięciu przez urządzenie zadanej temperatury lampka sygnalizacyjna gaśnie.
- **Uwaga:** W czasie użytkowania urządzenia lampka sygnalizacji nagrzewania zapala się i gaśnie, co oznacza normalną pracę termostatu utrzymującego prawidłową temperaturę.

#### Wymiana płyt

- Mocowanie płyt albo ich wymianę najlepiej wykonywać przy całkowicie otwartym urządzeniu. Postępuj w następujący sposób:
  - Podnieś pokrywę urządzenia do pozycji pionowej, w której nie opada.
  - Następnie pociągnij pokrywę prosto do góry, aż do momentu zablokowania.
  - Teraz pokrywę można odchylić do tyłu, umieszczając ją w pozycji poziomej.

#### Funkcja grilla

- Postaw urządzenie na stabilnej i termoodpornej powierzchni. Teraz można je otworzyć. Posmaruj płyty niewielką ilością oleju spożywczego (tylko za pierwszym razem i po umyciu). Zgaśnięcie lampki oznacza, że płyty zostały podgrzane do odpowiedniej temperatury. Spróbuj znaleźć najlepsze ustawienie temperatury, wypróbowując różne nastawy.

#### Funkcja gofrownicy

- Uwaga: Należy odczekać, aż temperatura płyt będzie odpowiednia. Ciasto należy zawsze przygotowywać w temperaturze pokojowej.
- Ciasto rzadkie: Użyj chochli, aby wystarczająco pokryć ciastem powierzchnię dolnej płyty.
- Ciasto gęste: Zagnieć 2 kule ciasta i umieść je w środkowej części płyt. Upewnij się, że ułożenie ciasta jest równomierne. Zamknij urządzenie. Ciasto zostanie rozprowadzone na powierzchni drugiej płyty.



- Gdy gofry są już gotowe, należy je wyjąć, najlepiej za pomocą widelca z dwoma długimi zębami. Podczas wykonywania tej czynności uważaj, aby nie uszkodzić nieprzywierającej powłoki. Podczas procesu wypiekania płyty nieznacznie odsuwają się od siebie pod wpływem ciśnienia pary. Jest to normalne zjawisko. Pieczenie musi odbywać się w odpowiedniej temperaturze — inaczej gofry będą przywierać do płyt. Nie należy także zbyt wcześnie otwierać gofrownicy, aby nie spowodować rozerwania gofrów.

#### **Funkcja opiekacza do kanapek**

- Należy odczekać, aż temperatura płyt będzie odpowiednia. Opiekanie kanapki trwa ok. 3 minut. Aby zapobiec uszkodzeniu nieprzywierającej powłoki, gotową kanapkę należy wyciągać za pomocą drewnianej albo plastikowej łopatk.
- Na dolnej płycie umieść kromkę chleba, na niej ułóż wybrane składniki, po czym na składnikach połóż drugą kromkę i zamknij urządzenie.
- Opiekanie kanapki trwa ok. 3 minut. Aby zapobiec uszkodzeniu nieprzywierającej powłoki, gotową kanapkę należy wyciągać za pomocą drewnianej albo plastikowej łopatk.

#### **CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

- Należy odłączyć wtyczkę od gniazda elektrycznego i odstawić otwarte urządzenie w celu ostygnięcia.
- Płytki do pieczenia należy czyścić wilgotną szmatką lub miękką szczoteczką.
- Zewnętrzną obudowę należy czyścić wilgotną szmatką. Nie należy nigdy używać ostrych ani szorstkich środków czyszczących, zmywaków do szorowania oraz druciaków, aby nie uszkodzić urządzenia.
- Nie należy nigdy zanurzać urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie. Urządzenie nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń.

## Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

**CE** Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

W celu najdłuższego i bezpiecznego możliwego użytkowania produktu należy go regularnie konserwować we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie powiadomić o tym fakcie sprzedawcę. Brak poprawnej konserwacji i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć i powiadomienia sprzedawcy może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu, mienia lub zdrowia za co producent i gwarant nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /  
producenta dostępne na stronie internetowej  
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>