

145X210MM 2020.9.4双缘

Instrukcja Obsługi GRILL ELEKTRYCZNY



Model: TG 2018

Sanowny Klient

Więkujemy za zakup grilla elektrycznego marki Lucznik. Dzięki temu, że spełnia najwyższe wymagania jakościowe oraz dzięki swej technologii, budowie i działaniu, długie użytkowanie produktu i satysfakcja są gwarantowane.

Dla zachowania bezpieczeństwa oraz w celu zapewnienia satysfakcji z korzystania z produktu, przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ
- Używać wyłącznie zasilania prądem zmiennym o napięciu 220-240V~, 50-60Hz.
- Tylko do użytku w gospodarstwach domowych.
- Nie dotykać gorących powierzchni. Używać uchwyty i pokrętki.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie zanurzać przewodu, wtyczki lub jednostki grillującej w wodzie lub jakimkolwiek innym płynie.
- W przypadku używania urządzenia przez lub w pobliżu dzieci, wymagany jest ścisły nadzór.

BEZPIECZEŃSTWO

- Odłączyć od zasilania, gdy urządzenie nie jest używane oraz przed przystąpieniem do czyszczenia. Przed montażem i demontażem urządzenie musi ostygnąć.
- Nie używać urządzenia, które zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nigdy nie należy naprawiać grilla samemu. Przeglądy i naprawy należy dokonywać w autoryzowanych serwisach. Nieprawidłowy pomysł montaż urządzenia może doprowadzić do porażenia prądem podczas używania grilla.
- Używanie akcesoriów niezalecanych przez producenta może doprowadzić do powstania pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia ciała.
- Nie używać urządzenia na zewnątrz gospodarstwa domowego lub do celów komercyjnych.
- Przewód urządzenia nie powinien wisieć na krawędzi stołu, blatu lub dotykać gorących powierzchni.
- Nie umieszczać grilla na palnikach gazowych, elektrycznych lub rozgrzanym płemniku ani w pobliżu tych urządzeń.
- Po zakończeniu używania, odłączyć przewód od zasilania.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas przenoszenia urządzenia.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu regulacji.

DANE TECHNICZNE

Moc: 1600 W
Napięcie: 220-240 V~ 50-60 Hz
Dwie płytki grzewcze pokryte nieprzewierającą powłoką
Temperatura zamkniętego urządzenia: 220°C
Temperatura otwartego urządzenia: 150-160°C

OPIS CZĘŚCI:



- A uchwyty
- B nieprzewierająca płytka górna
- C nieprzewierająca płytka dolna
- D lampka stanu gotowości (zielona)
- E lampka zasilania (czerwona)
- F rymlenka do odprowadzania nadmiaru tłuszczu
- G metalowa obudowa
- H dźwignia zwiłniająca zawias
- I pokrętko temperatury
- J zakres temperatury Min-Max

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przeczytać dokładnie instrukcję i zachować ją do dalszego użytkowania.
- Oczyścić płytki grilla przecierając je gąbką lub ścierką zanurzoną w ciepłej wodzie.
- NIE ZANURZAĆ URZĄDZENIA NIE UŻYWAĆ WODY BEZPOŚREDNIO NA POWERZCHNIĘ DO OPIEKANIA.

- Oczyścić za pomocą ściereki lub ręcznika papierowego.
- W celu uzyskania najlepszych rezultatów, płytki grilla pokryć cienką warstwą oleju do smażenia.
- Uwaga: Przy pierwszym rozgrzaniu grilla może lekko ulatniać się dym lub specyficzny zapach. Jest to normalne dla urządzeń opiekających. Nie wpływa to na bezpieczeństwo użytkowania urządzenia.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Ustawić regulację temperatury grilla według potrzeby. Na początku sugeruje się ustawić temperaturę na maksymalną.
- Następnie można zmniejszyć temperaturę, dostosowując ją do Twoich potrzeb.
- Zamknąć grill i podłączyć do gniazda zasilania. Urządzenie włączy się. Lampka zasygnalizuje, że grill zaczął się rozgrzewać.
- Urządzenie osiągnie temperaturę odpowiednią do opiekania po około 5 minutach. Lampka stanu gotowości zapała się.
- Otworzyć grill, umieścić tosty, mięso lub inne produkty spożywcze na dolnej płytce grilla.
- Zamknąć grill. Lampka stanu gotowości zawiśnie się ponownie.
- Opiekać przez około 3 do 8 minut do momentu, aż lampka stanu gotowości zapała się ponownie lub do momentu, aż produkty zmieniają barwę na złocisto-brązową, dostosowując czas opiekania do własnych upodobań.
- Gdy produkty są gotowe, otworzyć pokrywę za pomocą uchwyty. Wyjąć produkty za pomocą plastikowej szpatułki. Nie używać metalowych szpatułek lub noża, które mogą zniszczyć nieprzewierającą powłokę płytek grilla.
- Po zakończeniu opiekania, odłączyć urządzenie od gniazda zasilania i pozostaw je otwarte do ostygnięcia.

UŻYWANIE URZĄDZENIA W WERSJI OTWARTEJ 180°



DŹWIGNIA ZWIŁNIĄCA ZAWIAS



- Umieścić grill na czystej i równej powierzchni. Wersja otwarta 180° polega na tym, że górna płytka / obudowa będzie znajdować się w jednej linii z dolną płytką / obudową. Dolna i górna płytka mogą być ustawione w jednej linii, aby stworzyć jedną dużą powierzchnię do opiekania.
- Aby ustawić grill w takiej pozycji, należy znaleźć dźwignię zwiłniająca zawias z prawej strony ramienia urządzenia. Trzymając uchwyt lewą ręką, należy użyć prawej ręki, aby przesuwać dźwignię w kierunku do siebie. Za pomocą uchwyty rozłożyć urządzenie w taki sposób, aby górna obudowa spoczywała płasko na blacie. Urządzenie pozostanie w takiej pozycji aż do zamknięcia górnej pokrywy za pomocą uchwyty.
- Grill w tej formie można używać jako urządzenia do opiekania np. hamburgerów, drobiu, ryb czy warzyw. Nie zaleca się opiekania mięsa i kocięci gdyż nie opieka się ono równomiernie na powierzchni grilla. Z uwagi na niższą temperaturę płyt grzewczych po rozłożeniu (ok. 150-160°C) czas opiekania może być dłuższy niż przy zamkniętym urządzeniu (grill osiąga wówczas maksymalną temperaturę 220°C).
- Opiekanie na grillu jest najbardziej uniwersalną metodą jego używania. W pozycji otwartej, powierzchnia grilla do opiekania jest dwukrotnie większa. Istnieje możliwość opiekania różnych rodzajów produktów oddzielnie, nie łącząc ich smaków lub dużej ilości tej samej potrawy.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia, zawsze należy odłączyć urządzenie i poczekać aż ostygnie. Urządzenie czyścić się łatwiej, kiedy jest jeszcze lekko ciepłe. Nie ma potrzeby demontowania urządzenia w celu jego wyczyszczenia. Nigdy nie zanurzać urządzenia pod wodą lub nie umieszczać w zmywarce.
- Przecierać płytki grilla za pomocą miękkiej ściereki, aby usunąć resztki produktów. Aby usunąć przypieczone resztki produktów, należy skropić je odrobiną ciepłej wody z dodatkiem detergentu, a następnie usunąć za pomocą plastikowej szpatułki lub umieścić wilgotny papierowy ręcznik na powierzchni płytek.
- Nie należy używać produktów ściernych, które mogą zarysować lub uszkodzić powierzchnię nieprzewierającą.
- Nie należy używać metalowych przyborów, aby usunąć resztki jedzenia, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię nieprzewierającą.
- Zewnętrzna powierzchnię grilla należy przecierać wyłącznie za pomocą wilgotnej ściereki. Nie należy czyścić zewnętrznej powierzchni grilla za pomocą ściernych przyborów do czyszczenia lub drucianego zmywaka, ponieważ doprowadzi to do zniszczenia powierzchni urządzenia. Nie zanurzać w wodzie ani żadnej innej cieczy.

- Nie umieszczać w zmywarce.
- Wyjąć i opróżnić rymlenkę na tłuszcz po każdym użyciu, a następnie umyć ją w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła. Nie używać ściernych przyborów do czyszczenia lub brzących detergentów, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.
- Opłukać wodą i dokładnie osuszyć czystą i miękką ścierką i ponownie zamontować.

PRZECHOWYWANIE

- Przed przechowywaniem należy odłączyć urządzenie od gniazda sieciowego.
- Przed przechowywaniem należy zawsze upewnić się, że grill jest suchy i suchy.
- Na czas przechowywania przewód można owinać wokół dolnej części podstawy urządzenia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie: 220-240 V~ 50-60 Hz
Moc: 1600 W



INFORMACJA o postępowaniu za zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z wprowadzenia ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (WEEE) informujemy, że:

- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczony z innymi odpadami. Sprzęt taki powinien być oddany w określony sposób w celu zapewnienia właściwego recyklingu, lub w inny sposób (np. poprzez oddanie w określony sposób w celu zapewnienia właściwego recyklingu, lub w inny sposób).
- Niepostrzeżenie na ziemi może, przy nieodpowiedniej utylizacji, zaszkodzić środowisku, stanowi zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi, wynikające z obecności w sprzęcie substancji szkodliwych (takich jak np. substancje elektryczne, termiczne, toksyczne, łatwopalne, silnie drażniące, silnie zapachowe, itp.). Aby uniknąć takiego zagrożenia, wszelkie takie powstające zanieczyszczenia należy oddać w określony sposób w celu zapewnienia właściwego recyklingu.
- Niepostrzeżenie na ziemi może, przy nieodpowiedniej utylizacji, zaszkodzić środowisku, stanowi zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi, wynikające z obecności w sprzęcie substancji szkodliwych (takich jak np. substancje elektryczne, termiczne, toksyczne, łatwopalne, silnie drażniące, silnie zapachowe, itp.). Aby uniknąć takiego zagrożenia, wszelkie takie powstające zanieczyszczenia należy oddać w określony sposób w celu zapewnienia właściwego recyklingu.
- W przypadku wyłączenia urządzenia na nowe materiały lub w celu dostarczenia do użytkownika przez Kupującego opakowanie oraz instrukcję.
- Jeżeli wybrane urządzenie na nowe jest sterowane, kupujący przysyła prośbę do zwrótu opakowania.
- Układka gwarancyjna jest świadczeniem wyłącznie po dostarczeniu kompletnego urządzenia wraz z dowodem zakupu (paragonu, faktury itp.) oraz kartą gwarancyjną do sprzedawcy, w innym przypadku w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia urządzenia podczas transportu i w miejscu zakupu ponosi kupujący.
- Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności prowadzących w ramach obsługi, do wykonania których zobowiązany jest kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.
- Gwarancja nie się odnosi do uszkodzeń mechanicznych oraz wady i uszkodzenia urządzenia powstałe na skutek:
 - nieprawidłowej instalacji,
 - nieodpowiedniego użytkownika, nieodpowiedniego napięcia lub stosowania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa,
 - pożaru, powodzi, uderzenia pioruna czy też innych sił żywiołowych, nieprawidłowego napięcia zasilającego, normalnego zużycia w eksploatacji, czy też innych czynników zewnętrznych powodujących np. korozję czy pęknięcia,
 - niezastosowania gniazda zasilającego lub jakiegokolwiek innego urządzenia niż to, które jest przewidziane w instrukcji obsługi.
- Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli na Kartę Gwarancyjną w jakiegokolwiek sposób zmieniła, zmieniła, usunęła lub zakała.
- Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli na Kartę Gwarancyjną nie ma daty sprzedaży, pieczęci sprzedawcy.
- Gwarancja obowiązuje jedynie w zakresie w niej określonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy wyłącznie urządzeń marki Lucznik wyprodukowanych do obrotu przez firmę Aspa Electro Sp. z o.o. na terytorium Polski.

UMOWA W CELACH REKLAMACJI LUB WYMAGNY URZĄDZENIA W PRZEWIĘŻI KOŁEJNOŚCI NAŁĘŻY INFORMOWAĆ SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ, W KATEGORIACH PRZEPROWADZANA Z WYRÓBAMI POLSKIMIA SPRZĘTAMI, PROSIMY O KOMENTARZ I SKRZYŚCIEM CENTRALNYM

IMPORTER: ASPA Electro Sp. z o.o.
ul. Mieszkowity 1, 51-152 Wrocław

ZYCZYMY SATYSFAKCJI Z UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO WYROBU.

Importer detaliczny, że wyrob został wyprodukowany zgodnie z Dyrektywą Wskazującą LLD 2014/53/UE, Dyrektywę w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji szkodliwych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) 2011/65/UE



KARTA GWARANCYJNA

Grill elektryczny TG 2018

Sanowny Klient, zapewniamy o sprawnym działaniu zakupionego urządzenia pod warunkiem użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi. Urządzenie objęte jest 2-letnią gwarancją liczącą od daty zakupu.

- Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza i nie zwalnia sprzedawcy z odpowiedzialności za jakość wyprodukowanego towaru.
- Urządzenie gwarancyjne jest wydane do eksploatacji w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
- Wszystkie usługi gwarancyjne wykonuje z wad materiałowych lub wadliwego wykonania objawione w okresie gwarancji będąc usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia do sprzedawcy w formie gwarancyjnej, do miejsca zakupu poprzez wysłanie wysłanych części lub (jeżeli łatwy) wysłanie całego urządzenia na nowe. Okres gwarancji obowiązuje niezależnie od czasu naprawy.
- W przypadku wyłączenia urządzenia na nowe materiały lub w celu dostarczenia do użytkownika przez Kupującego opakowanie oraz instrukcję.
- Jeżeli wybrane urządzenie na nowe jest sterowane, kupujący przysyła prośbę do zwrótu opakowania.
- Układka gwarancyjna jest świadczeniem wyłącznie po dostarczeniu kompletnego urządzenia wraz z dowodem zakupu (paragonu, faktury itp.) oraz kartą gwarancyjną do sprzedawcy, w innym przypadku w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia urządzenia podczas transportu i w miejscu zakupu ponosi kupujący.
- Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności prowadzących w ramach obsługi, do wykonania których zobowiązany jest kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.
- Gwarancja nie się odnosi do uszkodzeń mechanicznych oraz wady i uszkodzenia urządzenia powstałe na skutek:
 - nieprawidłowej instalacji,
 - nieodpowiedniego użytkownika, nieodpowiedniego napięcia lub stosowania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa,
 - pożaru, powodzi, uderzenia pioruna czy też innych sił żywiołowych, nieprawidłowego napięcia zasilającego, normalnego zużycia w eksploatacji, czy też innych czynników zewnętrznych powodujących np. korozję czy pęknięcia,
 - niezastosowania gniazda zasilającego lub jakiegokolwiek innego urządzenia niż to, które jest przewidziane w instrukcji obsługi.
- Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli na Kartę Gwarancyjną w jakiegokolwiek sposób zmieniła, zmieniła, usunęła lub zakała.
- Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli na Kartę Gwarancyjną nie ma daty sprzedaży, pieczęci sprzedawcy.
- Gwarancja obowiązuje jedynie w zakresie w niej określonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy wyłącznie urządzeń marki Lucznik wyprodukowanych do obrotu przez firmę Aspa Electro Sp. z o.o. na terytorium Polski.

Data sprzedaży

Pieczęć sprzedawcy