

**ІНСТРУКЦІЯ
НА СЕЙФИ З ЕЛЕКТРОННИМ ЗАМКОМ MAG - LC
ТОРГОВОЇ МАРКИ SAFETRONICS**

1 УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1.1 При відкриванні і закриванні сейфа (шафи) не допускається застосування великих зусиль щоб уникнути поломки або деформації замків і дверей.

1.2 Сейф (шафа) має декоративне спеціальне покриття, яке надає елегантний вигляд. Для збереження покриття не допускається впливати на нього гострими твердими предметами, піддавати ударам і сильним навантаженням, а також впливати на покриття і на конструктивні елементи хімічно активними речовинами (розчинниками, кислотами, лугом і тому подібне).

1.3 Не натискайте сильно, а також гострими предметами, на клавіші набору коду щоб уникнути ушкодження клавіатури.

2 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Будь-яке натискання кнопки на клавіатурі сейфа сигналізується зеленим світлодіодом "ОК" і звуковим супроводом.

2.2 Сейф відкривається введенням коду на клавіатурі і натисканням кнопки "ENTER".

2.3 Після введення і підтвердження коду механізм замку відкриється на 5 секунд, про що сигналізує зелений світлодіод "ОК".

2.4 Інтервал між введенням цифр коду має бути не більше 6 секунд, інакше код доведеться вводити заново.

2.5 Електроніка сейфа дозволяє запрограмувати до 11 числових кодів.
основний 6-тизначний код "000000" запрограмований виробником.

2.6 Десять призначених для користувача кодів не програмується виробником.

2.7 З міркувань безпеки користувач повинен якнайскоріше змінити основний код виробника.

2.8 Код повинен складатися мінімум з 1-ої і максимум з 8-ми цифр.

2.9 Слабкому заряду батарей сигналізує жовтий світлодіод "ВАТТ", порожнім батареям - миготливий жовтий світлодіод "ВАТТ".

3 ВІДКРИТТЯ СЕЙФА

3.1 Сейф відкривається введенням призначеного для користувача коду на клавіатурі сейфа (код виробника "000000"), його підтвердження - натискання клавіші "ENTER".

3.2 Пункт 2.4, потім повернути ручку в напрямі за годинниковою стрілкою (у напрямі стрілки "OPEN") до упору і відкрити двері сейфа.

4 ЗАКРИТТЯ СЕЙФА

4.1 Закрити двері сейфа до упору.

4.2 Повернути ручку в напрямі проти годинникової стрілки до упору.

4.3 Замок автоматично блокує двері після повороту ручки.

5 ЗМІНА ОСНОВНОГО КОДУ (Перший раз - ЗМІНА КОДУ ВИРОБНИКА)

5.1 Відкрити двері сейфа і натиснути червону кнопку на задній кришці сейфа.

5.2 Динамік заграє мелодію "CODE", зелений світлодіод моргне три рази і залишиться світити, а динамік почне шуміти, сигналізуючи, що ви знаходитесь в режимі введення нового коду.

5.3 Ввести новий максимум 8-мизначний код і після введення натиснути клавішу "ENTER".

5.4 Динамік заграє мелодію "ОК", сигналізуючи успішне введення нового коду.

5.5 При поганому введенні під час зміни коду спалахне червоний світлодіод і динамік заграє мелодію "ERROR" (старий код залишиться без зміни).

5.6 Перевірити справність нового коду шляхом його введення і натиснення клавіші "ENTER" (бажано на відкритих дверях).

6 УСТАНОВКА, ЗМІНА АБО ВИДАЛЕННЯ ПРИЗНАЧЕНОГО для користувача КОДУ В ОСЕРЕДКУ "0"

6.1 Відкривши двері сейфа, натисніть на клавіатурі "0", натисніть червону кнопку на задній кришці дверей сейфа.

6.2 Повторіть пункт 5, починаючи з 5.2.

6.3 Для видалення коду в осередку "0": повторіть пункт 6.1, 5.2, натисніть клавішу "ENTER" не вводючи код, повториться пункт 5.4, перевірте видалення коду осередку "0" шляхом введення старого коду і натиснення клавіші "ENTER", після чого повинен спалахнути червоний світлодіод і прозвучати мелодія "ERROR" - це означає код в осередку "0" видалений.

Примітка: аналогічно робиться установка, зміна, і видалення коду в осередках "1", .., "9" шляхом натиснення потрібного осередку замість осередку "0".

7 БЛОКУВАННЯ ВІДКРИТТЯ СЕЙФА

7.1 При введенні неправильного коду спалахне червоний світлодіод і прозвучить мелодія "ERROR" і двері залишаться закритими.

7.2 При триразовому введенні неправильного коду електроніка заблокується на 10 хвилин.

8 ПЕРЕВІРКА ЗАРЯДУ БАТАРЕЙ І ЇХ ЗАМІНА

8.1 При кожному відкритті електроніка автоматично визначає рівень заряду батарей.

8.2 Якщо при відкритті сейфа спалахнув або заблимав жовтий світлодіод "ВАТТ" - це означає, що батареї розряджені і їх вимагається якнайскоріше замінити.

8.3 Для заміни батарей відкрийте сейф, відкрийте кришку блоку батарей на задній кришці дверей, витягніть старі батареї і встановіть нові, дотримуючись полярності, яка нанесена на блоці батарей.

8.4 Для заміни вимагається 4-ре батареї напругою 1,5 вольт, розміру AA

9 АВАРІЙНЕ ВІДКРИВАННЯ:

9.1 Сейф, при необхідності, можна відкрити за допомогою механічного ключа, який входить в комплект.

9.2 Механічний ключ зберігаєте у безпечному місці поза сейфом!!!