

## ЗАПУСК УСТРОЙСТВА

1. Поместите камеру на плоскую поверхность (1 и 2,5 м от головы ребенка). Направьте объектив камеры и микрофон на ребенка.
2. Включите приемник, нажимая кнопку ON / OFFO в течение 2 секунд.
3. Включите камеру, нажав кнопку ON / OFFO в течение 5 секунд.
4. При первом использовании камера и приемник будут соединены. Однако, если вы испытываете какие-либо проблемы с соединением между камерой и приемником, пожалуйста, прочитайте раздел «ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ К ПРИЕМНИКУ»
5. Чувствительностью микрофона и громкостью динамика можно управлять дистанционно из меню ресивера (см. «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИЕМНИКОМ»).
6. Объектив камеры передатчика может быть наклонен вертикально и горизонтально для обеспечения максимальной видимости ребенка.
7. Камера оснащена автоматической функцией «ночного видения». Когда датчик освещенности обнаруживает уменьшение яркости в спальне ребенка, он автоматически активирует инфракрасные светодиоды, которые становятся источником света. Затем камера снимает инфракрасные изображения ребенка и передает их в приемник, где они отображаются черно-белым на экране.

## 8. ВИЗУАЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Светодиодный индикатор на лицевой стороне приемника предупреждает вас о любом шуме в детской комнате.

Чем сильнее голос ребенка, тем сильнее будет свет на индикаторе.

## 9. УТРАТА СИГНАЛА

На определенном расстоянии между камерой и приемником изображение будет зависать, и на экране будет отображаться сообщение «Нет сигнала или вне диапазона». Это сообщение будет появляться через определенные промежутки времени на экране. Значок подключения начнет мигать и Звуковой сигнал предупредит родителей. Вы можете отключить сигнал, нажав кнопку ON / OFF на приемнике.

Когда ресивер возвращается в зону действия, звуковой сигнал прекращается, и значок соединения перестает мигать.

Если сигнал получен, значок подключения будет оставаться зеленым, не мигая.

## 10. WALKIE-TALKIE FUNCTION (функция рации)

Родители могут разговаривать с ребенком, используя функцию «рация» на задней панели приемника.

- нажмите и удерживайте кнопку рации,
- говори в микрофон,
- отрегулируйте громкость динамика с помощью меню «детские настройки»,
- отпустите кнопку рации, чтобы услышать ребенка.

## 11. VOX ФУНКЦИЯ (активация голосом)

Когда уровень чувствительности микрофона («Меню»> «Ребенок»> «Микрофон») установлен на 1, 2 или 3, радионяня работает в режиме VOX.

(Голосовой). Когда ребенок плачет или издает шум, экран включается автоматически и загорается значок подключения.

Когда дети перестают шуметь, экран ресивера выключается через 5 секунд. Это позволяет увеличить срок службы батареи.

Родители могут видеть ребенка, спящего на экране (когда он / она не производит никакого шума), кратко нажимая на ON / OFF

кнопка. Изображение появится на экране в течение 30 секунд, а затем автоматически отключится, чтобы продлить срок службы батареи.

Н.В.: когда экран находится в режиме VOX, нажмите кнопку ON / OFF, чтобы отобразить изображение.

Если шум прекращается, экран ресивера выключается через 5 секунд. Это позволяет увеличить срок службы батареи.

## 12. ЗВУКИ КЛАВИШ

Чтобы отключить звуки клавиш, нажмите и удерживайте значок в течение 2 секунд, пока не услышите звуковой сигнал. Каждый раз, когда вы выключаете устройство или включите его, звуки клавиш автоматически активируются.