Size:143*210mm 2019/08/20

Łucznik

BLENDER KIELICHOWY BL 566

220-240V~50/60Hz 500W

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Używając urządzeń elektrycznych należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa, włączając w to:

1. Przeczytanie wszystkich instrukcji.

2. Aby uniknąć urządzenia należy czyścić nie umieszczać przewodu, wtyczki albo urządzenia w wodzie albo innym płynie.

3. Sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i wiadomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób lub, aby zrozumieć z tym związanie fyty przyszłości. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

4. Ścisły nadzór jest niezbędny w przypadku, gdy urządzenie jest używane przez lub w pobliżu dzieci.

5. Przed czyszczeniem, zakładaniem lub zdejmowaniem części należy wyłączyć urządzenie z prądu.

6. Unikać kontaktu z ruchomymi częściami urządzenia.

7. Nie obsługiwać żadnego urządzenia z uszkodzonym kablem albo wtyczką lub po awarii, lub po uszkodzeniu urządzenia w jakikolwiek sposób. Przekazać urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu zbadania, naprawy lub wymyślenia w ustawienia.

8. Użycie nasadek (końcówek), włączając w to sześć, nie jest zalecane przez producenta i może spowodować ryzyko urazu.

9. Nie używać urządzenia na zewnątrz.

10. Kabel nie może zwisać nad krawędzią stołu lub blatu.

11. Kabel nie może stykać się z gorącymi gorącą powierzchnią, włączając w to kuchenkową płytą.

12. Nie należy umieszczać w pobliżu kuchenne z dala od szlifowanej pokrywy pojemnika blendera w trakcie mikserowania albo znalezieniu/ rozpoczęciu pracy osób lub zapłodzenia blendera. Silnikiem może być używany, aby spłon gdy blender jest wyłączony.

13. Nóże ruszeń. Ostrożnie obsługiwać urządzenie.

14. Zawsze używaj blendera ze szklaną pokrywą blendera zmieniającą w użytkowaniem miejsc.

15. Wyłączyć gdy płyny nie rozetrzeć szklanego pojemnika blendera powyżej pokwy (1 litr/ek). Z zalecaną niskością robienia albo przy pomocy gniazgo pojemnika blendera. Nie należy przekraczać maksymalnej pojemności, jeżeli przyjmiesz jedną niską zaczyna spożywania mieszadeł. Zawsze zacznyść użytkowanie przy ustawieniu prędkości (1) LOW (NISKA). Trzymać ręce oraz ubierającą włosy z dala od strefy w szklanej pokrywy pojemnika blendera aby zapobiec możliwym spalaniom.

URZĄDZENIE PRZEZNACZONE TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ

DODATKOWE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Włożyć użytkowniej lepe urządzenie należy przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję użytkowania zanim zdysfunkcjonuje lub czyszczeniem tego urządzenia.

2. Kabel urządzenia należy wolej tylko i wyłącznie do gniazdka elektrycznego z napięciem zgodnym z danymi na tabliczce znamionowej urządzenia.

3. Nie przedłużać urządzenia bez nadzoru w trakcie użytkowania.

4. Jeśli urządzenie zostaje konsylenie zostyne dzieckiem, przekręcić kontrolkę tarczą prędkości na (0) OFF. Natychmiast wyłączyć kabel z prądu. Nie pozwolić nacierałeł kiepe dzieckiem przy konserwacji urządzenia.

5. Jeśli urządzenie spadnie albo zostanie przypadkowo zamoczone w wodzie, natychmiast wyłączyć je z prądu. Trzymać z dala od wody! Nie używać urządzenia po tym jak spadnie/ on wody lub dostanie zamoczone w wodzie.

6. Aby zredukować ryzyko urazu ciała lub uszkodzenia przekrzodów, nigdy nie używać urządzenia w/ nieodpowiedniej pozycji.

7. Używać urządzenie wyłącznie do przygotowywania potrywienia i napojów.

8. Nie używać jeśli szklany pojemnik blendera jest nadmiernie albo popękany.

INFORMACJE O PRZEWODZIE

Dostępny krótki kabel elektryczny (lub odpinany kabel elektryczny) powinien zostać użyty w celu zmniejszenia ryzyka wynikającego z zaplątania się lub wywrócenia z powodu dłuższego kabla. Nie używać przedłużacza do tego produktu. Zawsze wolmat kabel bezpośrednio do gniazdka ściennego.

OSTRZEŻENIE O PLASTYFIKATORZE

UWAGA: aby zapobiec przemieszczeniu się plastyfikatorów na blat tarty, stoły lub innych miejsc należy umieścić na podkładkę z płaskiej podkładki albo mały pomocny urządzeniem a matem. Niezastosowanie się do powyższego może spowodować zaczernienie, na stałe mogą pozostać ślady takich plam.

ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Jeśli obwód elektryczny jest przeciążony przez inne urządzenia, to urządzenie może nie działać w odpowiedni sposób. Powinno być używane w oddzielnym obwodzie elektrycznym z innymi urządzeniami.

POZNAJ SWÓJ BLENDER

Produkt może się nieznacznie różnić od ilustracji.

A. Pokrywa zamykająca
B. Miska pojemnika blendera
C. Dzbon blendera
D. Podstawa dzbonu
E. Podświetlenie LED
F. Tarcza kontroli prędkości

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

UWAGA: Zachować wyjątkową ostrożność podczas trzymania pojemnika z nożami. Nie dotykać palcami ostrzy blendera. Dotykać się bardzo ostre i mogą spowodować urazy podczas korzystania z blenderu.

1. Dokładnie wyjąć blender, pojemnik blendera oraz wszystkie części.

2. Umyć pełnym pojemnika, pokrywę zamykającą oraz pojemnik z wzbrzeni w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu.

3. Opłucz i wysusz dokładnie wszystkie.

4. Upewnij się, że kabel zasilający jest odłączony od prądu oraz że tarczka wyprzedzenia dzbonu blendera się nie kręci.

UWAGA: w celu zabezpieczenia przed różnicowym zarządzeniu prądem elektrycznym nie umieszczaj obudowy silnika, włączki oraz kabla zasilającego w wodzie lub w jakimkolwiek innym płynie.

5. Wytrzyj do sucha obudowę silnika oraz podstawę blendera za pomocą zwilżonej szmatki.

6. Wysusz dokładnie całe urządzenie.

INSTRUKCJA SKŁADANIA BLENDERA

UWAGA: przed montażem urządzenia upewnij się, że kabel zasilający jest odłączony od prądu oraz że tarczka wyprzedzenia dzbonu blendera się nie kręci.

UWAGA: zachować wyjątkową ostrożność przy montażu i demontażu dzbonu blendera. Nie dotykać palcami ostrzy blendera. Dotykać się bardzo ostre i mogą spowodować urazy podczas korzystania z blenderu.

1. Umieść pojemnik blendera z zatrzaski na podstawie blendera. Upewnij się, że pojemnik jest dobrze zabezpieczony.

UWAGA: pojemnik blendera musi być prawidłowo włożony do podstawy blendera przed włożeniem jakichkolwiek produktów aby zbyt dużo do szklanego pojemnika blendera.

2. Zwróć uwagę na uszki z tyłu wieka pojemnika blendera. Używając wyciągnij uchwytów umieszczonych na górze wieczka, umieść wieko w otwór na wieko znajdującej się na górze.

3. Umieść pokrywę zamykającą wieko. Zabrać w wieka pojemnika.

ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

Prędkość (1) LOW (NISKA) (2) HIGH (WYSOKA)

UWAGA: Aby zapobiec powstaniu urazowi osób lub uszkodzenia urządzenia podczas mieszania szczególnie twardych rzeczy przygotuj blenderem z dala od pojemnika blendera. Składnik może być używany tylko wtedy, gdy urządzenie nie jest włączone.

UWAGA: Zachować wyjątkową ostrożność podczas trzymania pojemnika z zatrzaski. Nie dotykać palcami ostrzy blendera. Dotykać się bardzo ostre i mogą spowodować urazy podczas korzystania z blenderu.

WAŻNE: Pojemnik blendera z zatrzaski może ulec zużyciu podczas normalnego użytkowania. Zawsze sprawdzaj czy nie jest rozbity, zapinany albo czy szczoa nie są połączonone. Nie używać w przypadku uszkodzenia zatrzaski.

1. Przed rozpoczęciem użytkowania upewnij się, że kabel jest odłączony z prądu oraz, że tarczka wyprzedzenia jest wyłączone. Zobacz dzbek "WSKAZÓWKI" oraz "ZAPRZYMIERT" w celu jest przed użytkowaniem tego blendera.

2. Upewnij się, że pojemnik blendera z zatrzaski jest odpowiednio zabloty oraz wstawiony do obrzycy podstawy pojemnika blendera. Zobacz dział "INSTRUKCJA SKŁADANIA BLENDERA" w celu zapoznania się z instrukcjami w tej sprawie.

UWAGA: nigdy nie używaj blendera bez pojemnika blendera prawidłowo umieszczonego na podstawie blendera.

3. Dodaj składniki do pojemnika blendera.

UWAGA: Podczas mieszaniu, produkty albo płyny przejawiają tendencja do zwiększenia objętości podczas gdy się w górę wzdłuż ścianki pojemnika blendera. Nie napełniaj pojemnika blendera więcej niż do 3/4 pojemności. 3 Różnek (1.2L) oraz zwracaś szczególną uwagę na stan wypełnienia podczas użytkowania.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie użytkować urządzenia bez pojemnika blendera jest pusty.

4. Upewnij się, że pokrywa zamykająca jest zabezpieczona umieszczona na wieku pojemnika.

5. Umieść wieko pojemnika blendera wraz z pokrywą zamykającą na pojemnika blendera. Upewnij się, że wieko pojemnika jest prawidłowo umieszczone w stanowie znajdującym się tuż ręczna. Stanowczo przyciśnij wieko do pojemnika tak, aby było szczelnie zamknięte.

6. WAŻNE: Podczas użytkowania urządzenia może zajść potrzeba przytrzymania pokrywy w miejscu.

7. Podłącz kabel elektryczny 220-240V/ płyta zmiennego (AC) do gniazdka. Zalecieć się w tej sprawie.

8. Przełącz tarczę kontrolującą prędkości na wymaganą prędkość: (1) LOW (NISKA) lub (2) HIGH (WYSOKA).

OSTRZEŻENIE: Urządzenia nie zadziała, jeśli pojemnik blendera nie jest odpowiednio umieszczony na podstawie blendera.

9. Aby zwiększyć prędkość podczas użytkowania blendera przełącz tarczę kontrolującą prędkości na wyższą.

10. Aby wyłączyć urządzenie przełącz tarczę kontrolującą prędkości na (0) OFF (WYŁĄCZ).

11. Upewnij się, że silnik zostanie się odkład.

12. W zarządzeniu użycia składnika do mieszania składników pomiesz pojemnika blendera do góry oraz zdejmij z obudowy silnika w celu otwarcia. Użyć wieko z pokrywą zamykającą. Użyć długiej łyżki lub podobnego narzędzia aby odkleić produkty z boków pojemnika.

13. Nakryć pojemnik blendera na pokrywą pojemnika blendera. Nastąpienie natrzyć wieko z pokrywą zamykającą. Przełącz tarczę kontrolującą prędkości w celu wymieszania przy blenderze.

OSTRZEŻENIE: Jeśli pojemnik blendera nie jest odpowiednio umieszczony na podstawie blendera urządzenie nie zadziała.

14. Kontynuuj stosowanie elastelków aż do osiągnięcia pożądanej konsystencji. Po szczególnie mieszanie, przełącz tarczę kontrolującą prędkości na (0) OFF (WYŁĄCZ).

15. Wyłącz blender z prądu po każdym użyciu. Lampka sygnalizacyjna zgaśnie.

16. Upewnij się, że ostrza przestały się obracać. Podnieś pojemnik blendera w górę w celu usunięcia z podstawy blendera.

PULSACJA

1. W celu uzyskania szybkiego, krótkotrwałego zwiększenia obrotów użyj przełącz tarczę kontrolującą prędkości na PULSE (PULSACJA). Przełącz tarczę kontrolującą prędkości z powrotem z PULSE (PULSACJA) na (0) OFF (WYŁĄCZ) wyjdzie.

2. Po zakończeniu pulsacji przełącz tarczę kontrolującą prędkości na (0) OFF (WYŁĄCZ).

WSKAZÓWKI

• Zawsze się początku i umieszczaj ciekłe składniki w szklanym pojemniku blendera, chyba że przepis stanowi inaczej.

• Większość potraw do przetworzenia wymaga płynnie sokund, nie mniej.

• W celu zwiększenia efektywności mieszaci nie dodawaj za dużo produktów.

• Przed przekraczaniem przekrój albo pokrój składniki na jednakowe kawałki o wielkości 1 cmx1 (2,5 – 5 cm), najlepiej twarde, elektrolity (ponadto na jednakowe kawałki ½ cal/ewo (1,25 cm). Pozwoli to produktom opaść na dół do ostrza dla szybszego, bardziej efektywnego procesu miksowania.

• Aby uniknąć rozpryskiwania, przed włączeniem blendera zawsze umieszczaj wieczko wraz z pokrywą zamykającą w szklanym pojemniku.

• Aby dodać składniki do podczas działania blendera, odkręć pokrywę zamykającą wieko i powoli dodawaj składniki przez środek wieka.

• Zalecane wskazówki oraz zamykające mogą być używane jako miarka SOML.

• Aby uniknąć zachodzenie urządzenia zawsze usuwaj kości, zasób, twarde skorupy, nasiona oraz ciasteczka przed przetwarzaniem.

• Jeśli produkty przylegają się do boków pojemnika blendera i zanurzenia pracy blendera, zmniejsz tarczę kontrolującą prędkości na (0) OFF (WYŁĄCZ). Upewnij się, że nóże przestały się obracać. Zdejmij pojemnik oraz wieko z pokrywą. Ostrożnie zeskrobać składniki w dół używając gumowej łopatki albo silikonowa. Nałóż z powrotem pojemnik blendera na podstawę. Nałóż wieko z pokrywą i przełącz tarczę kontrolującą na prędkość na wcześniejszą pracy blendera.

ZABRONIONE!

UWAGA: NIE UŻYTKOWAĆ URZĄDZENIA BEZ POJEMNIKA ORAZ WIEKA Z POKRYWĄ ZAMYKAJĄCA PRAWIDŁOWO UMIESZCZONYMI W CEPO-WIEDNIM MIEJSCU.

• Nie miele/ bardzo twardych składników, które są trudne do cięcia kostek kuchenn ym.

• Nie napełniaj pojemnika blendera przekroczeni więcej niż 3/4 jego pojemności.

• Nie przechowywać produktów w pojemniku blendera.

• Nie używać blendera do robienia pyree z ziemniaków, ubijania piast albo śmietany, rozdrabniania surowego mięsa, zagniatania „ciężkich" mas lub do wyrabiania kotleta z owocami i warzyw.

• Nie zdejmować pojemnika blendera z podstawy aż do całkowitego zatrzymania się ostrzy.

• Nie zdejmować wieka z pokrywą zamykającą podczas użytkowania. Aby dodać składniki, odkręć pokrywę zamykającą. Aby uniknąć rozpryskania, za dodatku składników przykręć pokrywę zamykającą.

• Nie używać jakichkolwiek przyrządów wewnątrz pojemnika blendera, jeśli samoz nie przeszkadzają obracać.

INSTRUKCJA KONSERWACJI URZĄDZENIA

To urządzenie wymaga małe wysiłku przy konserwacji. Nie zostanie czyścić następnych się do naprawy przez użytkownika. Nie należy samemu naprawiać urządzenia. Każde samodzielne wymagające rozkładanie w celu innym niż opisanie/ne może zostać wykonane przez wykwalifikowanego technika.

INSTRUKCJA UTRZYMANIA ORAZ CZYSZCZENIA

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie zanurzać podstawy, włączki lub kabla w wodzie albo jakimkolwiek innym płynie.

1. Zawsze wyłączać z prądu urządzenie przed czyszczeniem. Upewnij się, że lampka sygnalizacyjna jest wyłączona.

2. W celu łatwiejszego czyszczenia, w miarę możliwości opłukiwać części urządzenia zaraz po użytkowaniu.

3. OSTRZEŻENIE: Zachować wyjątkową ostrożność podczas trzymania pojemnika z zatrzaski. Nie dotykać palcami ostrzy blendera. Dotykać się bardzo ostre i mogą spowodować urazy podczas korzystania z blenderu.

4. Po użytkowaniu blendera pojemnik blendera wosz z zatrzaski oraz wieczka z pokrywą zamykającą umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu. Dokładnie opłukać i wysuszyć. Aby zapobiec zachodzeniem nigdy nie używać twardych akcesoriów do czyszczenia. Zwykle dokładnie czyszczących nie narażonej lecz plastikowej powierzchni.

5. Pojemnik blendera oraz wieczko można być czyszczone za pomocą zmywarki.

6. Jeśli zostało tuko potrzebne zewnętrzną powierzchnię obudowy silnika i podstawy wystarczy wilgotną szmatką albo gąbką oraz dokładnie wysuszyć.

7. Nie myjesz/ pojemnika blendera wirującą wodą, ani nie umieszczaj żadnych części urządzenia we wmywalki.

8. Nie można ciebie blendera przez okutkuy czas wnendzie.

9. Dla szybkiego czyszczenia wyjątkowe pojemnika blendera może być wyczyszczone poprzez użycie funkcji PULSACJA (PULSE). Postępuj zgodnie z dziełem „Zalecenia eksploatacyjne. PULSACJA" niniejszej instrukcji. Po próbu wiej ciepłe wody wraz z niewielką ilością płynu czyszczącego do pojemnika. Użyj funkcji PULSACJA (PULSE) aż do momentu wyczyszczenia wnętrza. Blender zostanie wyczyszczony bez konieczności rozpuszczenia całości.

10. Wyłącz blender z prądu, upewnij się, że lampka sygnalizacyjna jest wyłączona. Rozłóż urządzenie, dokładnie opłucz i wysusz. Uważaj na ostre powierzchnie ostrza.

11. Przed przechowaniem dobrze wszystkich części urządzenia.

INSTRUKCJA PRZECHOWYWANIA

1. Wyłącz z prądu i wyczyść urządzenie.

2. Zawsze zabłąj o to, aby przed zakładaniem na podstawę części blendera były szybki suche.

OSTRZEŻENIE: Przypadkowe włączenie urządzenia, gdy części nie są prawidłowo założone, grozi poważnym urazem.

3. Nigdy nie przechowuj blendera gdy jest naciśnięty albo włączony do kontaktu.

4. Nigdy nie zawijaj mocno kabla wokół urządzenia. Nigdy nie naciągaj mocno kabla, pomiędzy blenderem a mocno/ podłączonego do urządzenia, ponieważ grozi to uszkodzeni kabla.

5. Przechowuj w zogólnionym opakowaniu aż albo w szuplym, suchym miejscu.

INFORMACJA
o postępowaniu ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z rozporządzenia ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym poinformujemy, że:

1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczany z innymi odpadami. Sprzęt taki powinien być dostarczy niebezpiecznych i szkodliwych substancji oraz ponownego użycia komponentów niezbędnej.

2. Nieprawidłowe lub sposób może przy nieprawidłowej utylizacji zużytego sprzętu, wpływać negatywnie na środowisko i zdrowie ludzi, wynikające z obecności w sprzęcie składników niebezpiecznych oraz jak są składowanie elektryczne, tworzywa sztuczne, baterie, akumulatory, a także niewłaściwego obiegu informacji o poszczególnych partiach sprzętu, co uniemożliwia wykonanie niezbędnych operacji przetwarzania przez uprawnione podmioty.

3. Sprzęt w miarę potrzeb zawiera cenne surowce pochodzenia pochodzenia pozwalają na ponowne wykorzystanie. Odpowiednim rozwiązaniem jest przekazanie go do punktu zbiórki, w którym nieodpłatnie zostaną przyjęte takie elementy, jak: akumulatory, baterie, elementy zawierające substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi, a także sprzęt, który ze względu na swoje małe rozmiary i ograniczoną ilość nie jest przekazywany przez użytkowników w punktach zbiórki.

4. Właściciel zużytego sprzętu jest zobowiązany do korzystania z punktów zbiórki w celu oddania do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

5. Informacje, na temat punktów zbiórki można uzyskać w urzędzie miasta lub gminy, w zakładzie gospodarki odpadami lub w punkcie sprzedaży, w którym produkt został zakupiony.

6. Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących postępowania ze zużytym sprzętem jest zagrożone karą administracyjną.

ŻYCZYMY SATYSFAKCJI
Z UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO WYROBU.

IMPORTER:
ASPA Electro Sp. z o.o.
ul. Wschowity 1, 61-162 Wrocław

MAGAZYN GŁÓWNY / SERWIS:
ASPA Electro Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 81 bud.A
51-317 Wrocław,
Tel. +48 71 722 52 88,
e-mail: reklamacja@aspa.pl

Importer deklaruje, że wyrób został wyprodukowany zgodnie z Dyrektywą Niskonapięciową LVD-2014/35/EU, Dyrektywą o Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 2014/30/EU, Dyrektywą ws. ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ROHS2 2011/65/EU.

KARTA GWARANCYJNA

Szanowni Klienci, zapoznajmy o sprawnym działaniu zakupionego urządzenia pod warunkiem użytkowania go zgodnie z instrukcją obsługi. Urządzeniom objęte jest 24- mies okresową gwarancją na wady materiałowe.

1) Gwarancja na sprzedawcy, kiedy nie wykaza, nie sprzedaż i nie zezwala uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

2) Urządzenia przeznaczone jest wyłącznie do eksploatacji w warunkach odpowiadających gospodarstwie domowego.

3) Aby skorzystać z uprawnienia wynikłe z sutz niezgodności, lub wezłbiegu wykonania sprzedawcy w okresie gwarancji będą naczelne bezpłatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia urządzenia z kartą gwarancyjną do miejsca zakupu pozycji wymiana wadliwych części lub (jeśli wymiany nie stosowne) wymiana całego urządzenia na nowe. Ciena gwarancji zegzyprzedłużeniu o czas naprawy.

4) W przypadku wymiany urządzenia na nowe podaje się informacje/ dokupnych lub podobnych przez kupującego elementów oraz ich wymiary.

5) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania, niewłaściwej obsługi, naprawy dokonanej przez osoby nieuprawnione, przeciążenia urządzenia, zużycia materiałów eksploatacyjnych (np. filtrów), oraz kabla gwarancyjnego do wymienienia, w miarę możliwości w oryginalnych opakowaniach lub innych zabezpieczeń dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Nie należy wysyłać urządzenia bez wcześniejszego kontaktu z punktem przedsiębiorstwa urządzenia gotowym transportu do i miejsca zakupu (proponowanego).

6) Naprawa gwarancyjna nie obejmuje wymiany przedstawionych w instrukcji obsługi, do wymiany konieczny jest zakup przez użytkownika zużyte we własnym zakresie.

7) Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli na Karcie Gwarancyjnej nie ma daty sprzedaży, pieczęci punktu handlowego.

8) Gwarancja obowiązuje jedynie w obrębie w raz obsługiwanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy wyłącznie urządzeń nowo kupionych wprowadzonych do obrotu przez firmę Aspa Electro Sp. z o.o. na terytorium Polski.

IMPORTER: ASPA Electro Sp. z o.o.
ul. Wschowity 1, 61-162 Wrocław

MAGAZYN GŁÓWNY / SERWIS:
ASPA Electro Sp. z o.o., ul. Bierutowska 81 bud.A
51-317 Wrocław,
Tel. +48 71 722 52 88, e-mail: reklamacja@aspa.pl

Data sprzedaży / Pieczątka sprzedawcy