

КЛАВІАТУРА

KB 110 | KB 120 | KB 210 Grey

Дякуємо Вам за придбання комп'ютерної клавіатури RZTK!

У цій інструкції з експлуатації міститься опис техніки безпеки та використання виробу, а також найсвіжіша інформація, доступна на момент друку.

Перед початком роботи з пристроєм необхідно уважно прочитати всю інструкцію. Це допоможе уникнути можливих травм і пошкодження обладнання. У разі виникнення проблем використовуйте контактні дані, розміщені в кінці посібника.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Клавіатури RZTK цих моделей – це надійні та ергономічні пристрої для введення інформації в комп'ютер.

КОМПЛЕКТАЦІЯ*

- Клавіатура – 1 од.
- Інструкція з експлуатації – 1 од.

* Виробник залишає за собою право на внесення змін до комплектації виробу без попереднього повідомлення про це. Актуальний перелік розміщується на сайті rozetka.com.ua у карточці товару.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | KB 110 | KB 120 | KB 210 Grey |
|-----------------------|------------|------------|----------------|
| Інтерфейс | USB | | |
| Хід клавіші, мм | 19 | | |
| Ресурс клавіш, кліків | 8 млн | | |
| Довжина проводу, м | 1,5 | | |
| Сумісність систем | Windows | | |
| Розміри, мм | 439×187×23 | 438×133×25 | 436,3×124,6×20 |
| Вага, г | 495 | 370 | 430 |
| Колір | чорний | чорний | сірий |

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

- Оберегайте пристрій від впливу підвищеної вологості, пилу і високих температур.
- Не використовуйте для протирання виробу бензин, спирт чи інші розчинники, бо вони можуть пошкодити декоративну поверхню. Для чищення використовуйте м'яку суху тканину.
- Не допускайте надмірного механічного впливу на пристрій.
- Не розбирайте виріб і не ремонтуйте його самостійно. Зверніться до авторизованого сервісного центру.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Вийміть пристрій з упаковки. Впевніться, що немає зовнішніх пошкоджень, які могли виникнути під час транспортування.
2. Підключіть клавіатуру до вільного USB-рознімача ПК.
3. Увімкніть комп'ютер. Встановлення клавіатури здійсниться автоматично.

УСУНЕННЯ МОЖЛИВИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ

| Проблема | Вирішення |
|----------------------|--|
| Клавіатура не працює | Впевніться, що пристрій підключено правильно. |
| | Перевірте справність використовуваного USB-порта. Спробуйте використати інший порт. |
| | Відключіть клавіатуру від комп'ютера і перевірте контакти рознімачів щодо їх можливого пошкодження. Якщо зовнішніх пошкоджень не виявлено, і контакти справні, підключіть клавіатуру ще раз. |
| | Зверніться до авторизованого сервісного центру. |

ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Вироби **RZTK** проходять обов'язкову сертифікацію згідно з положеннями всіх відповідних технічних регламентів.

Використання виробу **RZTK** має здійснюватися точно, як описано в цій інструкції з експлуатації.

Термін служби виробу становить **5 років**. Після закінчення цього терміну виробник не несе відповідальності за безпечну роботу виробу, а також за заподіяння шкоди здоров'ю чи майну.

Термін гарантійного обслуговування становить **1 рік** з дати придбання.

Виробник не несе відповідальності за всі пошкодження та збиток, спричинені недотриманням вказівок з техніки безпеки.


Насамперед це поширюється на:


- використання виробу не за призначенням;
- технічні зміни виробу;
- непрямі збитки внаслідок подальшого використання виробу з несправними деталями.

УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ

- Виріб, інструкцію з експлуатації та все комплектування слід зберігати протягом усього терміну використання. Має бути забезпечений вільний доступ до всіх деталей і необхідної інформації для всіх користувачів.
- Цей виріб і комплектувальні вузли виготовлені з безпечних для довкілля та здоров'я людини матеріалів і речовин.
- Для запобігання негативному впливу на навколишнє середовище після завершення використання пристрою або терміну його служби чи у разі непридатності для подальшої експлуатації пристрій належить здати в спеціальні приймальні пункти з переробки.
- Утилізація пристрою має бути проведена без нанесення екологічних збитків довкіллю.

У разі виникнення питань щодо товару і сервісу звертайтеся за:

- телефоном гарячої лінії
 **0800 331 319**
9:00-18:00 Пн-Пт
(безкоштовно)

- адресою електронної пошти:
 **support@rzt.k.in.ua**

Ми завжди раді Вам допомогти!