

### Дякуємо Вам за придбання оптичної комп'ютерної миші RZTK!

У цій інструкції з експлуатації міститься опис техніки безпеки та використання виробу, а також найсвіжіша інформація, доступна на момент друку.

Перед початком роботи з пристроєм необхідно уважно прочитати всю інструкцію. Це допоможе уникнути можливих травм і пошкодження обладнання. У разі виникнення проблем використовуйте контактні дані, розміщені в кінці посібника.

### ПРИЗНАЧЕННЯ

Оптична миша **RZTK MR 100** – це надійний та ергономічний комп'ютерний маніпулятор із високоточною оптичною технологією, який може працювати практично на будь-якій поверхні.

Ця модель має ліву і праву кнопки, колесо прокрутки, поєднане з третьою кнопкою, дві кнопки навігації «Вперед» і «Назад», кнопку перемикання режимів дрі.

### КОМПЛЕКТАЦІЯ\*

- Оптична миша – 1 од.
- Інструкція з експлуатації – 1 од.

\* Виробник залишає за собою право на внесення змін до комплектації виробу без попереднього повідомлення про це. Актуальний перелік розміщується на сайті [rozetka.com.ua](http://rozetka.com.ua) у карточці товару.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MR 100
Тип	оптичний
Інтерфейс	USB
Роздільна здатність	800–1200–1600
Кількість кнопок	6
Ресурс кнопок	5 млн
Довжина кабелю, м	1,5

Сумісність систем	Windows/Mac/Android
Розміри, мм	110×65×38
Вага, г	95 ±2

## ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

- Оберегайте пристрій від впливу підвищеної вологості, пилу і високих температур.
- Не використовуйте для протирання виробу бензин, спирт чи інші розчинники, бо вони можуть пошкодити декоративну поверхню. Для чищення використовуйте м'яку суху тканину.
- Не допускайте надмірного механічного впливу на пристрій.
- Не розбирайте виріб і не ремонтуйте його самостійно. Зверніться до авторизованого сервісного центру.

## ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Вийміть пристрій з упаковки. Впевніться, що немає зовнішніх пошкоджень, які могли виникнути під час транспортування.
2. Підключіть маніпулятор до вільного USB-рознімача ПК чи ноутбука.
3. Увімкніть комп'ютер. Встановлення миші здійсниться автоматично.

## УСУНЕННЯ МОЖЛИВИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Вирішення
Маніпулятор не працює	Впевніться, що пристрій підключено правильно.
	Перевірте справність використовуваного USB-порта. Спробуйте використати інший порт.
	Відключіть мишу від комп'ютера і перевірте контакти рознімачів щодо їх можливого пошкодження. Якщо зовнішніх пошкоджень не виявлено, і контакти справні, з'єднайте мишу з ПК ще раз.
	Зверніться до авторизованого сервісного центру.

### ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Вироби **RZTK** проходять обов'язкову сертифікацію згідно з положеннями всіх відповідних технічних регламентів.

Використання виробу **RZTK** має здійснюватися точно, як описано в цій інструкції з експлуатації.

Термін служби виробу становить **5 років**. Після закінчення цього терміну виробник не несе відповідальності за безпечну роботу виробу, а також за заподіяння шкоди здоров'ю чи майну.

Термін гарантійного обслуговування становить **1 рік** з дати придбання.

Виробник не несе відповідальності за всі пошкодження та збиток, спричинені недотриманням вказівок з техніки безпеки.


Насамперед це поширюється на:


- використання виробу не за призначенням;
- технічні зміни виробу;
- непрямі збитки внаслідок подальшого використання виробу з несправними деталями.

### УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ

- Виріб, інструкцію з експлуатації та все комплектування слід зберігати протягом усього терміну використання. Має бути забезпечений вільний доступ до всіх деталей і необхідної інформації для всіх користувачів.
- Цей виріб і комплектувальні вузли виготовлені з безпечних для довкілля та здоров'я людини матеріалів і речовин.
- Для запобігання негативному впливу на навколишнє середовище після завершення використання пристрою або терміну його служби чи у разі непридатності для подальшої експлуатації пристрій належить здати в спеціальні приймальні пункти з переробки.
- Утилізація пристрою має бути проведена без нанесення екологічних збитків довкіллю.

У разі виникнення питань щодо товару і сервісу звертайтеся за:

- телефоном гарячої лінії  
 **0800 331 319**  
9:00-18:00 Пн-Пт  
(безкоштовно)

- адресою електронної пошти:  
 **support@rzt.k.in.ua**

Ми завжди раді Вам допомогти!